

HAVITKB869L

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Specyfikacja klawiatury:

Typ interfejsu: USB

Rozmiar: 357*130*40mm

Napięcie robocze: $5\pm 0,25V$

Prąd roboczy: 200mA

Żywotność klucza: 50 000 000 razy

Długość kabla: 1800mm

Kompatybilność z Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Podłączanie do komputera

- 1.Włącz komputer.
- 2.Podłącz złącze USB klawiatury do portu USB w komputerze (lepiej wybrać port USB znajdujący się z tyłu obudowy, a nie z przodu).
- 3.Poczekaj 1 minutę, a klawiatura zostanie automatycznie odczytana przez komputer bez potrzeby instalowania dodatkowych sterowników.

(Uwaga: Jest to klawiatura typu plug & play, nie wymaga żadnych sterowników).

Wskaźniki stanu: "Caps Lock", "ScrLk", "WIN lock".

Podświetlenie LED Regulacja:

- 1.FN+PrtSc:przełącznik 14 trybów oświetlenia
- 2.FN+DEL:Przywracanie ustawień fabrycznych klawiatury (długie naciśnięcie przez 3 sekundy)

FN+:↑:Zwiększanie jasności podświetlenia, dostępnych jest 5 stopni jasności podświetlenia.

FN+:↓:Zmniejszanie jasności podświetlenia, dostępnych jest 5 stopni jasności podświetlenia.

FN+→:Zwiększanie szybkości ruchu podświetlenia, dostępnych jest 5 stopni szybkości ruchu podświetlenia.

FN+←:Zmniejszanie prędkości ruchu podświetlenia, dostępnych jest 5 stopni prędkości ruchu podświetlenia.

Grupy podświetlenia

FN+4/5: Dwie grupy niestandardowych podświetleń

A.Metoda nagrywania podświetlenia jak poniżej:

Naciśnij FN+4, aby dostosować podświetlenie dla M4, następnie naciśnij FN+ScrLk, aby wejść w tryb nagrywania, 4 diody LED będą migać dla podpowiedzi, teraz możesz nacisnąć klawisze, które chcesz podświetlić, następnie naciśnij FN+ScrLk, aby zapisać nagranie.

Pozostałe 1 grupy słów działają w ten sam sposób.

B. Wszystkie inne funkcje klawiatury nie będą działać po przejściu do trybu nagrywania.

Tryb Pro-gamer:

A: Tryb gry 1: (Wyścig samochodowy)- Naciśnij "FN+1 podświetl klawisze--A S D W "↑""↓""←""→". ESC.

B: Tryb gry 2:(PUBG)- Naciśnij "FN+2", aby podświetlić klawisze--A S D W R G Q E T F I O Z X C V M 1-0 Ctrl Alt Shift Space Del PgUp PgDn.

C: Tryb gry 3:(CS)- Naciśnięcie "FN+3 "powoduje podświetlenie klawiszy--A S D W R G Q E T F Z X C B 1-0 F1-F4 Ctrl Shift Tab Spacja.

Nagrywanie makr

- A. Naciśnij kombinację klawiszy FN+Pauza, klawisze F1-F5 są zawsze włączone.
- B. Naciśnij dowolną grupę klawiszy F1-F5, aby wybrać klawisz makra
- C. Wprowadź żadaną zawartość klawisza makra (nagranie nie może przekraczać 10 bajtów, więcej bajtów spowoduje automatyczne wyjście z nagrywania)
- D. Następnie naciśnij klawisz FN +Pause, aby zapisać zawartość makra
- E. Jeżeli klawisze F1-F5 mają ustawioną funkcję makra, w trybie blokady WIN (tryb gry), naciśnij, aby bezpośrednio wykonać funkcję makra, jeżeli nie ma blokady WIN, jest to funkcja F1-F5.

Klawisze funkcyjne:

FN+F6: Wyciszenie

FN+F7: Głośność -

FN+F8: Głośność +

FN+F9: poprzedni utwór

FN+F10: następny utwór

FN+F11: Odtwarzanie/Pauza

FN+F12: Stop

Funkcja blokady klawiatury

Fn + Win blokowanie/odblokowywanie klawisza Win

Rozwiązywanie problemów

- 1.Włóż kabel USB do innego portu USB w komputerze.
- 2.Jeśli korzystałeś z koncentratora USB (USB HUB), spróbuj podłączyć klawiaturę bezpośrednio do komputera.
- 3.Lepiej jest podłączyć ją do portów USB znajdujących się z tyłu obudowy, a nie z przodu.
- 4.Sprawdź, czy w hubie USB nie ma obcych przedmiotów lub kurzu.
- 5.Odłącz i włóż ponownie złącze USB.
- 6.Ponownie uruchom komputer.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.