

Superfire HL60 Instrukcja obsługi

Uwagi:

1. Po otrzymaniu nowego produktu, przed użyciem należy go w pełni naładować.
2. Ten produkt nie jest zabawką, proszę trzymać go z dala od dzieci i nie kierować światła na oczy ludzi, aby nie uszkodzić ich wzroku.
3. Proszę zainstalować akumulator w prawidłowym kierunku ("+" oznacza plus, a "-" minus), surowo zabrania się instalowania akumulatora odwrotnie. Gdy pojedynczy akumulator jest odwrócony, elektryczny wskaźnik wyświetlacza miga, aby poinformować użytkownika, a gdy dwa akumulatory są odwrócone, produkt nie może być użyty.
4. Wszystkie parametry produktu podane w niniejszej instrukcji są testowane przez laboratorium naszej firmy i są tylko dla odniesienia, i mogą się nieznacznie różnić ze względu na różne próbki i środowiska.

Parametry

Model	HL31	HL60	HL71
Moc	36W	36W	15W
Ładowanie	Typu C	Typu C	Typu C
Zasięg	320M	400M	300M
Wymiary	L69*Φ45MM	76*43*102MM	L55*Φ40MM



1. Włączenie światła: Naciśnij przycisk włącznika głowicy lampy, aby włączyć źródło światła, czyli tryb słabego światła, i kontynuuj naciskanie trybu regulacji (słabe światło-średnie światło-silne światło-stroboskop-off), aby sekwencyjnie regulować tryb. Przytrzymać przełącznik w dowolnej pozycji źródła światła przez około 2 sekundy, aby wyłączyć źródło światła.
2. Wyświetlacz mocy: czterosegmentowy wyświetlacz elektryczny, dzięki któremu wyświetlanie mocy pozostałej jest bardziej dokładne.
3. Niebieska kontrolka miga podczas ładowania, a świeci się stale, gdy jest w pełni naładowana.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Urządzenie wyposażone jest w akumulator który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowaniem. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu.

W celu najdłuższego i bezpiecznego możliwego użytkowania produktu należy go regularnie konserwować we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie powiadomić o tym fakcie sprzedawcę. Brak poprawnej konserwacji i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności i powiadomienia sprzedawcy może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu, mienia lub zdrowia za co producent i gwarant nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności.